



ÉLÉVATEUR

GUIDE DE DÉPANNAGE

Une liste de symptômes et de problème éventuels pouvant survenir lors du fonctionnement de l'orienteur est fournie ci-dessous. Il faut trouver le(s) symptôme(s) le plus étroitement associé avec les conditions rencontrées. Dans le tableau qui suit, les symptômes sont représentés dans la colonne de gauche, leurs descriptions ainsi que leurs causes probables se situent dans la colonne centrale tandis que les solutions possibles sont dans la colonne de droite.

SYMPTOME	CAUSE PROBABLE	SOLUTIONS
L'élévateur refuse de fonctionner	<ul style="list-style-type: none"> ✓ L'élévateur n'est pas alimenté en électricité. ✓ Carte de commande du moteur n'est pas alimentée en électricité. ✓ Fusible brûlé. ✓ Courroie bloquée. ✓ Détecteur de niveau inopérant. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vérifier l'alimentation électrique de l'élévateur. ✓ Vérifier l'alimentation électrique de la carte. ✓ Remplacer le fusible. ✓ Vérifier la liberté de mouvement. ✓ Vérifier la raccordement.
La courroie ne tourne pas assez vite.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Contrôle de vitesse ✓ Courroie bloquée. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ajuster. ✓ Vérifier la liberté de mouvement.
La courroie fait un mouvement saccadé (donne des coups)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tension de la courroie. ✓ Tension de la chaîne. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ajuster. ✓ Ajuster